

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
**Радиатор чугунный секционный**  
**RETRO style ANERLI**

Тип \_\_\_\_\_

Количество шт. \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Продавец \_\_\_\_\_  
(Поставщик) (подпись или штамп)

Штамп торгующей (поставляющей)  
организации.

место  
печати

\*\*\*

**П А С П О Р Т**  
**Радиатор чугунный секционный**  
**RETRO style ANERLI**

**1. Назначение**

Радиаторы чугунные секционные, предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Прибор соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 31311-2005.



**2. Технические данные**

2.1. Конструкция. Радиатор представляет из себя секции из высококачественного чугуна, соединенные стальными ниппелями.

2.2. Защитное покрытие. Радиаторы поставляются покрытыми грунтовкой.

2.3. Радиатор опрессован воздухом испытательным давлением 8 атм. для выявления возможных протечек и скрытых дефектов.

2.4. Основные параметры.

- Рабочее давление .....1,2 МПа (12 атм.)
- Испытательное давление .....1,8 МПа (18 атм.)
- Максимальная температура теплоносителя .....110 °С

**3. Комплектация**

- Радиатор ..... 1 шт.
- Паспорт ..... 1 шт.

#### 4. Основные технические показатели

Параметры одной секции	Наименование модели
Межцентровое расстояние, мм	560
Высота, мм	740
Глубина, мм	224
Ширина, мм	85
Теплоотдача, Вт	189
Масса, кг	17
Емкость, л	3.29
Резьба ниппельного отверстия	1 1/4

#### 5. Монтаж

5.1. Монтаж радиаторов должны производить специализированные монтажные организации, имеющие лицензию на проведение строительно-монтажных работ при наличии разрешения от эксплуатирующей организации.

**Перед установкой радиаторов необходимо произвести протяжку ниппельных соединений, ослабление которых возможно при транспортировке.**

5.2. При установке радиатора рекомендуется придерживаться следующих параметров:

- Расстояние от пола до низа радиатора 7-10см.
- Расстояние от подоконника (ниши) до верха радиатора 8-12см.
- Расстояние от стены до задней стороны радиатора 3- 5см

5.3. При установке радиатора имеющих свыше 10 секций рекомендуется диагональное подключение (вход сверху – выход снизу противоположной стороны).

5.4. Воздухоотводный клапан следует устанавливать только на верхнем присоединительном отверстии.

5.5. По окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтированного радиатора с составлением акта ввода радиатора в эксплуатацию.

#### 6. Условия эксплуатации

6.1. Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 и СНиП 3.05.01-85.

6.2. В течение всего периода эксплуатации система отопления должна быть заполнена теплоносителем в соответствии с требованиями, приведенными в "Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" РД 34.20.501-95 (Минтопэнерго РФ.М.1996г.).

6.3. В качестве теплоносителя используется вода.

6.4. В течение эксплуатации прибора рекомендуется регулярно очищать поверхность панелей и внутреннюю часть от загрязнений.

6.5. Рекомендуется регулярно (один раз в 2 месяца) удалять воздух из верхнего коллектора прибора. при помощи воздухоотводного клапана.

6.6. Не допускается резкое открывание запорных вентилей на подводках к радиатору во избежание гидравлического удара.

#### 7. Гарантии

**На радиатор предоставляется гарантия – 5 лет со дня продажи.** В случае обнаружения дефекта по вине изготовителя в течение гарантийного периода радиатор подлежит замене в организации-продавце прибора. Гарантия распространяется только по отношению к дефектам, возникшим по вине завода-изготовителя.

**Гарантия не распространяется** на радиаторы, установленные с нарушением правил монтажа и эксплуатации.

**Гарантия не распространяется** на радиаторы с количеством секций более 10 в связи с возможностью возникновения серьезных дефектов в межсекционных узлах при транспортировке (сборка радиаторов с количеством секций более 10 производится только по просьбе покупателя).

Претензии по гарантии радиатора не принимаются в случае несоблюдения условий, указанных в п.п.5, 6 и 7.

В спорных случаях претензии по качеству продукции принимаются от покупателя при предъявлении следующих документов:

- Подробного заявления с указанием паспортных данных заявителя или реквизитов организации, адреса, даты и времени обнаружения дефекта, адреса монтажной организации, устанавливавшей и испытывавшей радиатор после установки.
- Копии лицензии монтажной организации;
- Копии разрешения эксплуатационной организации, отвечающей за систему, в которую был установлен прибор на изменение данной отопительной системы;
- Копии акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины испытательного давления;
- Документа, подтверждающего покупку радиатора;
- Оригинала паспорта радиатора с подписью потребителя.

**С условиями установки, эксплуатации радиаторов и условиями гарантии ознакомлен (а):**

**Претензии по товарному виду радиаторов не имею:**

\_\_\_\_\_ 201 \_ г.  
(число, месяц)

Подпись \_\_\_\_\_  
(число, месяц)